





www.JetCat.de

Ing. Büro CAT, M. Zipperer GmbH, Etzenbach 16, 79219 Staufen

Anschlussdiagramm **JetCat-RXi** Turbinen (Connection Diagram **JetCat-RXi** Engines)



neu alt Manual Ignition new old

Hinweis:

Ihrer RXi Turbine liegt die neue GSU der Version 2.0 bei, hier sind die Bezeichnungen der Tasten **Manual** und **Ignition** (GSU V1.0) in **Set** bzw. **Spool** umbenannt worden.

Please Note:

The Rxi set enclose the new GSU Version 2.0 The buttons **Manual** and **Ignition** are renamed into **Set** and **Spool**.



Achtung!

Bei den RXi Turbinen sind Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter sowie die Ventile in der Turbine integriert. Es darf kein weiterer Filter zwischen Tank und Kraftstoffanschluss eingebaut werden. Der „Fuel Pump“-Anschluss der ECU darf nur für die optional erhältliche Smokepumpe oder das BMS-System verwendet werden!



Attention!

Connect fuel line direct to tank because integrated fuel pump, filter and solenoids. Do not insert another filter between tank and engine!
 The connector „Fuel Pump“ on the ECU is only for smoke pump and BMS-System use.

Kraftstoffsystem (Verbindungsschema) Fuelsystem (Connection Diagramm)

